MANUAL DE UTILIZARE

Fotoliu rulant electric pentru urcare scări TEW006



1. Introducere

Vă mulțumim pentru alegerea fotoliului rulant electric pentru urcare scări.

Acest echipament este destinat transportului și deplasării persoanelor cu mobilitate redusă, inclusiv pe scări, cu ajutorul sistemului electric cu șenile.

Pentru utilizarea în condiții de siguranță, citiți cu atenție prezentul manual înainte de folosire.

---

2. Destinația produsului

Dispozitivul este destinat:

- **deplasării persoanelor cu dizabilități locomotorii;**
- **urcării și coborârii scărilor;**
- **utilizării în interior și exterior pe suprafețe stabile;**
- **transportului asistat de către un însoțitor.**

Produsul nu este destinat:

- **utilizării pe scări deteriorate;**
- **utilizării în condiții de ploaie, zăpadă sau gheață;**
- **transportului obiectelor grele;**
- **utilizării fără instruire prealabilă.**

---

3. Componente principale

Produsul este alcătuit din:

1. **Cadru principal metalic**
2. **Șezut și spătar**
3. **Cotiere laterale**
4. **Suport pentru picioare**
5. **Sistem electric cu șenile**
6. **Roți de deplasare**
7. **Mâner de control pentru operator**
8. **Panou de comandă**
9. **Baterie reîncărcabilă**
10. **Încărcător baterie**
11. **Centură de siguranță**

12. **Sistem frânare și siguranță**

---

4. Specificații tehnice

- **Tip produs: fotoliu rulant electric pentru scări**
- **Sistem deplasare: șenile motorizate**
- **Alimentare: baterie reîncărcabilă**
- **Timp încărcare: aproximativ 4–8 ore**
- **Autonomie: aproximativ 1,5–3 ore utilizare continuă**
- **Capacitate maximă utilizator: 150 kg**
- **Viteză reglabilă**
- **Utilizare: interior și exterior**

Valorile pot varia în funcție de model și condițiile de utilizare.

---

5. Instrucțiuni înainte de prima utilizare

1. **Verificați integritatea produsului după despachetare.**
2. **Încărcați complet bateria înainte de utilizare.**
3. **Verificați fixarea tuturor componentelor.**
4. **Testați comenzile și sistemul de frânare.**
5. **Asigurați-vă că șenilele sunt curate și funcționale.**

---

6. Încărcarea bateriei

Recomandări importante

- **Utilizați exclusiv încărcătorul original.**
- **Încărcați produsul într-un spațiu uscat și ventilat.**
- **Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării.**

Procedura de încărcare

1. **Opriți echipamentul.**
2. **Conectați încărcătorul la portul bateriei.**
3. **Introduceți încărcătorul în priză.**
4. **Așteptați încărcarea completă.**
5. **Deconectați încărcătorul după finalizare.**

ATENȚIE:
Nu lăsați bateria conectată la încărcare peste timpul recomandat.

---

7. Utilizarea fotoliului rulant

Pornirea dispozitivului

1. **Apăsați butonul ON/OFF.**
2. **Verificați nivelul bateriei.**
3. **Selectați viteza dorită.**

Deplasarea pe suprafețe plane

- **Folosiți comenzile de deplasare pentru mers înainte sau înapoi.**
- **Reduceți viteza în spații înguste.**

Utilizarea pe scări

IMPORTANT:
Utilizarea pe scări trebuie efectuată numai de către un operator instruit.

Urcarea scărilor

1. **Poziționați dispozitivul perpendicular pe scară.**
2. **Asigurați centura utilizatorului.**
3. **Activați sistemul cu șenile.**
4. **Mențineți ferm mânerul operatorului.**
5. **Deplasați dispozitivul lent și constant.**

Coborârea scărilor

1. **Verificați stabilitatea utilizatorului.**
2. **Coborâți lent și controlat.**
3. **Evitați mișcările bruște.**



---

8. Reguli de siguranță

- **Utilizați întotdeauna centura de siguranță.**
- **Nu depășiți greutatea maximă admisă.**
- **Nu utilizați pe scări ude sau deteriorate.**
- **Nu utilizați fără baterie suficient încărcată.**
- **Nu efectuați viraje pe scară.**
- **Nu lăsați copiii să utilizeze produsul.**
- **Verificați periodic starea șenilelor și frânelor.**

---

9. Plierea și transportul

Plierea

1. **Opriți dispozitivul.**
2. **Rabatați suportul pentru picioare.**
3. **Pliați mânerul și cadrul conform mecanismului.**

Transportul

- **Asigurați produsul în timpul transportului.**
- **Utilizați două persoane pentru ridicare dacă este necesar.**

---

10. Întreținere

Curățare

- **Curățați cu o lavetă moale și umedă.**
- **Nu utilizați jet de apă sau substanțe abrazive.**

Verificări periodice

Verificați periodic:

- **starea șenilelor;**
- **funcționarea comenzilor;**
- **nivelul bateriei;**
- **șuruburile și elementele de fixare;**
- **sistemul de frânare.**

---

11. Depozitare

- **Depozitați produsul într-un spațiu uscat.**
- **Evitați temperaturile extreme.**
- **Încărcați bateria cel puțin o dată pe lună dacă produsul nu este utilizat.**

---

12. Probleme frecvente

Dispozitivul nu pornește

- **verificați bateria;**
- **verificați conexiunile electrice;**
- **verificați siguranțele.**

Șenilele nu funcționează corect

- **verificați eventualele blocaje;**
- **verificați încărcarea bateriei;**
- **opriți dispozitivul și reporniți-l.**

Autonomie redusă

- **bateria necesită încărcare completă;**
- **bateria poate necesita înlocuire.**

---

13. Avertismente importante

- **Utilizarea necorespunzătoare poate provoca accidente grave.**
- **Operatorul trebuie să fie instruit înainte de utilizare.**
- **Nu utilizați dispozitivul pe scări în spirală sau foarte înguste.**
- **Nu modificați componentele produsului.**

---

14. Eliminarea produsului

Bateriile și componentele electrice trebuie eliminate conform legislației privind deșeurile electrice și electronice.

Nu aruncați bateria în foc sau împreună cu deșeurile menajere.