
INSTRUCTIUNI DE CITIRE

Cititi si respectati toate instructiunile din acest manual inainte de a utiliza remorca pentru prima data. Daca nu intelegeti ceva din manual sau aveti nevoie de asistenta suplimentara pentru montaj, contactati furnizorul autorizat WISKING.



Utilizarea in siguranta a produsului WISKING depinde de respectarea atenta a avertismentelor, precautiilor si instructiunilor din acest manual. Depinde si de buna dumneavoastra judecata si de simtul practic, precum si de cele ale furnizorului, ingrijitorului si/sau specialistului medical. WISKING nu raspunde pentru vatamari sau daune cauzate de nerespectarea avertismentelor, precautiilor si instructiunilor din acest manual. WISKING nu raspunde pentru vatamari sau daune cauzate de lipsa de prudenta ori de bun-simt.

Simbolurile de mai jos sunt folosite in acest manual pentru a identifica avertismentele si precautiile. Este foarte important sa le cititi si sa le intelegeti complet.

AVERTISMENT! Nerespectarea avertismentelor din manual poate duce la deteriorarea Q11 si la vatamari corporale.

AVERTISMENT! Compania Wisking nu isi asuma raspunderea pentru accidentele sau daunele cauzate de utilizarea acestui produs.
NOTA! Atrage atentia utilizatorului asupra aspectelor care pot deteriora Q11.

CUPRINS

I. INTRODUCERE..... 3

II. STRUCTURA PRODUSULUI..... 4

III. DISPOZITIVUL..... 5

IV. INSTALARE..... 8

(I) CAPUL..... 8

(II) CONECTAREA..... 9

V. BATERII SI INTRETINERE..... 11

VI. INTRETINERE..... 14

VII. SIGURANTA LA CONDUCERE..... 16

VIII. GARANTIE..... 17

I. INTRODUCERE

Bun venit la Wisking Electric Machine Co., Ltd. (Wisking). Felicitari pentru achizitionarea noii remorci Wisking. Designul remorcii combina componente moderne, de ultima generatie, cu un stil actual si atractiv. Suntem siguri ca dotarile si functionarea fara probleme vor aduce mai multa comoditate in viata de zi cu zi si va vor oferi satisfactie deplina.

La Wisking, siguranta dumneavoastra este cea mai importanta. Cititi si respectati toate instructiunile din acest manual inainte de a utiliza remorca pentru prima data. Aceste instructiuni au fost elaborate in beneficiul dumneavoastra. Intelegerea lor este esentiala pentru utilizarea in siguranta a noii remorci Wisking.


Wisking nu raspunde pentru daune materiale sau vatamari corporale rezultate din utilizarea nesigura a remorcii Wisking. De asemenea, Wisking nu raspunde pentru daune materiale sau vatamari corporale rezultate din nerespectarea instructiunilor si recomandarilor din acest manual, din alte materiale Wisking referitoare la remorca sau de pe remorca Wisking.

La data publicarii, acest manual reflecta cele mai noi standarde tehnice si informatii despre produs. Ne rezervam dreptul de interpretare si revizuire a manualului. Pot exista mici diferente intre modificarile produsului, ilustratiile si explicatiile din manual si produsul achizitionat. Daca intampinati probleme pe care nu le puteti rezolva in timpul utilizarii in siguranta a remorcii sau considerati ca instructiunile ori recomandarile din manual nu permit o operare sigura, solicitati ajutorul distribuitorului local WISKING.

Daca aveti sugestii sau solicitari, va rugam sa ne contactati prin telefon, fax sau sa lasati un mesaj pe site-ul nostru. Apreciem opiniile dumneavoastra si vom continua sa imbunatatim calitatea si serviciile noastre. Wisking va fi intotdeauna un partener de incredere.

Companie	Shanghai Wisking Electric Machine Co., Ltd			
Fabrica adresa	No.168 Ping Gang Road, Situan Town , Fengxian District, Shanghai, China			
	Tel：	13402073772	Fax：	021-51012038
	E-mail：	ww5668@126.com		
Website	www.wisking.com.cn			

II. STRUCTURA SI PARAMETRII PRODUSULUI



ANVELOPA:	5,5 inch plina	BATERIE:	36 V / 5 Ah Li-ion
VITEZA MAXIMA:	25 KM/H +/-5 KM	AUTONOMIE:	20+/-5 KM (variaza in functie de drum, panta, starea scaunului rulant, greutate, vant, conditii de drum si alti factori)
Motor:	250 W	Greutate:	9 KG

III. DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRA

(I) CAP

(5)



FIGURA 2 CAP

(1) Frana mecanica

(2) Buton claxon

(3) Reglarea treptelor

(4) Tasta inainte/inapoi: apasati la stanga pentru mers inainte; apasati la dreapta pentru marsarier

(5) Instrument LCD: pentru metodele de operare specifice, cititi sectiunea urmatoare "Descrierea instrumentului LCD"

II. Descrierea functiilor tastelor



1. Tasta: pornire/oprire

Tineti apasat 3 secunde pentru pornire/oprire

2. **Tasta +: apasare scurta pentru cresterea treptei; tineti apasata tasta + pentru aprinderea/stingerea farurilor.**


3. **Tasta -: apasare scurta pentru reducerea treptei**

Tineti apasata tasta - pentru a comuta in modul marsarier

4. Setarile meniului de functii:

Apasati simultan tastele + si - pentru a intra in meniul de functii. Apasati scurt tasta pentru a schimba optiunile, apoi apasati + sau - pentru a seta valorile corespunzatoare. Dupa finalizarea setarilor, apasati simultan + si - pentru a iesi.

II. Afisaj




1		Afisaj viteza pana la 199 KM/H.
2		De jos in sus, nivelul de incarcare creste treptat. Partea de jos a celulei afisate indica putere scazuta, iar partea de sus indica putere ridicata. Partea dreapta afiseaza procentul de energie ramasa.
3		Afiseaza: kilometraj total, kilometraj partial, tensiune in timp real, avertizare timp de functionare, avertizare defect, valoare tensiune rotativa
4		ECO: indica modul de pornire non-zero. NORMAL: indica modul de pornire de la zero
5		Treapta P: marsarier Treapta 1: viteza minima Treapta 2: viteza intermediara Treapta 3: viteza maxima
6		De la stanga la dreapta, functiile afisate sunt: modul cruise, modul asistenta 6 KM, indicator far aprins, indicator incarcare USB, indicator stare conexiune Bluetooth
7		Zona de afisare a starii defectului. Numarul corespunzator din zona multifunctionala reprezinta continutul defectului, dupa cum urmeaza

Trailer status meaning code:

Status code	Status meaning
ERRO 1	MOTOR ERROR
ERRO 2	THROTTLE ERROR
ERRO 3	CHROLLER ERROR
ERRO 4	ELECTRONIC BRAKE ERROR
ERRO 5	LOW-VOLTAGE PROTECTION
ERRO 6	CONNECTION ERROR , THE CONTROLLER CAN' T RECEIVE THE OUTPUT
ERRO 7	CONNECTION ERROR , THE CONTROLLER CAN' T RECEIVE THE OUTPUT 0

III. Desfacerea sau plierea capului

1. Desfacerea capului



	
Pasul 1: Desfaceti cureaua si scoateti pinul de fixare.	Pasul 2: Deplasati piesa de conectare, aliniati cele trei gauri si introduceti pinul de fixare.

III. DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRA

	 
Pasul 3: Indreptati roata si fixati catarama de fixare.	Pasul 4: Indreptati manerul capului; cand auziti "KA DA", capul se blocheaza automat (sau manual).
	
Pasul 5: Deschideti pinul capului, reglati inaltimea capului in pozitia dorita, apoi blocati-l.	

2. Plierea capului


	
Pasul 1: Trageti blocajul si pliati capul.	Pasul 2: Deschideti pinul de fixare pentru ca roata sa poata fi miscata.
	
Pasul 3: Scoateti pinul de fixare si introduceti-l in aceasta pozitie (ca in imagine).	Pasul 4: Reglati capul si cureaua, apoi pliati.


IV. METODA DE INSTALARE

（1）INSTALAREA CAPULUI


PROCEDURA DE INSTALARE



	
Pasul 1: Deschideti piesa de conectare; asezati tubul de sustinere si carligul pe tubul suportului pentru picioare.	Pasul 2: Impingeti manerul de tragere inainte.

	
Pasul 3: Verificati inaltimea fata de sol; este recomandat 2-3 cm.	Pasul 4: Slabiti cele doua suruburi, reglati inaltimea fata de sol, apoi strangeti.

IV. METODA DE INSTALARE

	
Pasul 5: Daca piesele de conectare nu se potrivesc bine pe placa pentru picioare, reglati distanta carligului slabind aceste trei suruburi.	

Asigurati-va ca suruburile sunt stranse inainte de deplasare.
Va rugam sa va fixati centura de siguranta.
Evitati virajele la viteza mare.

V. BATERII SI INTRETINERE

I. Model baterie

Tip: baterie cu litiu	**Tensiune: 36 V**	**Capacitate: 5 Ah**





Baterie
Buton
blocare

Port
incarcare

II. Scoaterea/instalarea bateriei



1). Opriti alimentarea;

2). Deschideti incuietoarea bateriei cu cheia;

3). Scoateti bateria in directia indicata de sageata;

4). Instalarea bateriei: pe sina bateriei, orientata spre baza bateriei, apasati bateria in jos pentru a va asigura ca legatura este ferma.

AVERTISMENT! Cadrul suport al bateriei, mufa si accesoriile aferente includ cablu si conector de cablu. Spalati-va pe maini dupa atingere.

AVERTISMENT! Nu scoateti bateria cu forta; contactul bateriei se poate deteriora.

INCARCAREA BATERIILOR

Incarcatorul bateriei este una dintre cele mai importante componente ale handbike-ului, iar incarcatorul "Q11" este optimizat pentru a face incarcarea mai rapida si mai usoara.




Figura 10 Incarcator

Pregatire pentru incarcare:

1. Conectati mufa metalica a incarcatorului (figura 9, capatul A) la portul de alimentare al bateriei;

2. Conectati celalalt capat al incarcatorului (figura 9, capatul B) la o priza de 110 V sau 220 V;

3. Indicatorul incarcatorului este rosu in timpul incarcarii; cand devine verde, bateria este complet incarcata.

V. BATERII SI INTRETINERE

RETINETI! Cand sursa de alimentare nu este aproape de "Q11", puteti scoate bateria si o puteti incarca langa priza. La remontare, bateria trebuie conectata corect, iar baza bateriei trebuie sa fie bine fixata; consultati sectiunea despre scoaterea bateriei.

AVERTISMENT! Bateria trebuie incarcata cu incarcatorul furnizat de noi; utilizarea unui incarcator auto este interzisa.

AVERTISMENT! Incarcati pe durata specificata in instructiuni; tensiunea incarcatorului trebuie sa corespunda bateriei.

AVERTISMENT! Nu incarcati noaptea; incarcarea nesupravegheata sau suprasarcina poate provoca incendiu.

AVERTISMENT! Nu incarcati in interior si nu lasati incarcarea nesupravegheata.

AVERTISMENT! Folositi un incarcator separat; curentul nu trebuie sa depaseasca 5 A, iar tensiunea trebuie sa fie 36 V. Pentru mai multe informatii, contactati furnizorul.

AVERTISMENT! Nu cumparati baterii modificate/hibride ieftine; acestea sunt reasamblate cu celule care au depasit durata de viata utila si prezinta riscuri de siguranta.

AVERTISMENT! Nu folositi baterii necorespunzatoare si nu folositi fire sau conectori neconformi pentru baterii in paralel in paralel fara instructiuni din partea fabricii

III. Imbunatatirea performantei bateriei

Pentru performanta maxima a bateriei, retineti:

1. Inainte de prima utilizare, incarcati complet bateria noua; astfel performanta bateriei poate atinge un nivel mai ridicat.

2. Folositi capul de tractare acasa si deplasati-va incet la inceput; nu va indepartati prea mult pana cand nu stapaniti utilizarea si nu puteti estima traseul in functie de nivelul bateriei.

IV. Frecventa de incarcare

Multi factori influenteaza ciclul de incarcare, indiferent daca folositi produsul zilnic sau doar o data la cateva saptamani.

1. Utilizare zilnica

Daca folositi Q11 zilnic si il incarcati imediat la finalul zilei, Q11 poate fi folosit toata ziua. Recomandam incarcarea timp de 6-10 ore, dar nu mai mult de 12 ore.

2. Utilizare ocazionala

Daca nu il folositi foarte des (o data pe saptamana sau mai rar), incarcati-l cel putin o data pe saptamana, timp de 6-10 ore.

Daca intentionati sa nu folositi handbike-ul o perioada mai lunga, incarcati bateria inainte de depozitare. Pastrati "Q11" intr-un mediu cald si uscat, ferit de temperaturi extreme, precum inghetul si caldura; nu incarcati bateria inghetata.

RETINETI! Daca handbike-ul va fi depozitat o perioada, se recomanda sa asezati o scandura sub suport pentru a izola produsul de podea si pentru a evita contactul anvelopei cu solul.

NOTA! Pastrati bateria uscata si evitati descarcarea profunda; nu incarcati mai mult de 12 ore la o singura incarcare.

V. Alte informatii relevante despre baterie:

1. De ce capacitatea de lucru a bateriei noi pare foarte slaba?

Avem o relatie stransa cu furnizorul bateriei, care ne ofera cea mai buna baterie "Q11". Din fabrica, bateria noua este complet incarcata, iar in timpul transportului temperaturile extreme ii pot afecta performanta initiala; temperaturile ridicate pot reduce

V. BATERII SI INCARCARE

puterea bateriei; temperaturile scazute pot reduce utilizarea energiei si pot prelungi timpul de incarcare (ca la bateriile auto). Pot fi necesare cateva zile pentru stabilizarea temperaturii bateriei si adaptarea la noul mediu.

Incarcarea corecta este benefica pentru baterii.

NOTA! Durata de viata a bateriei depinde de intretinerea acesteia.

2. Cum se depoziteaza handbike-ul si bateria?

Daca nu folositi Q11 foarte des, recomandam intretinerea bateriei cel putin o data pe luna.

Daca intentionati sa nu folositi Q11 o perioada mai lunga, incarcati bateria inainte de depozitare. Deconectati cablul bateriei si depozitati "Q11" intr-un mediu cald si uscat, ferit de temperaturi extreme, precum inghetul si caldura; nu incarcati bateria inghetata.

3. Cum se transporta?

Va recomandam sa contactati compania de transport pentru confirmarea specificatiilor de expediere. Daca doriti ca o companie externa sa expedieze "Q11" la destinatie, se recomanda reutilizarea ambalajului original al Q11 si ambalarea bateriei separat.

Depanare:

VI. Intretinere

Defectiune	Cauza defectiunii	Metoda de remediere
Incarcatorul nu incarca corect	1、 Cablul de alimentare este deteriorat sau priza nu functioneaza; 2、 Siguranta incarcatorului este arsa; 3、 Cablajul bateriei este deconectat.	1、 Reparati cablul de alimentare sau fixati priza; 2、 Inlocuiti cu acelasi tip de siguranta; 3、 Conectati toate cablurile.
Incarcarea este normala, dar autonomia nu este suficienta	1、 Frana pe disc este reglata prea strans; 2、 Deplasare indelungata cu viteza mare, urcari, vant din fata sau porniri/franari prea frecvente; 3、 Bateria este imbatranita sau deteriorata.	1、 Reglati corespunzator jocul cablului de frana; 2、 Evitati deplasarea indelungata cu viteza mare si franarea frecventa; 3、 Inlocuiti sau reparati bateria.
Motorul de tractare nu functioneaza corect	1、 Conexiunile cablurilor pentru baterie, motor, controler etc. sunt slabite sau cazute.	1. Verificati bateria, motorul, controlerul si celelalte cabluri; reconectati ferm.

"Q11" este un handbike electric matur care, la fel ca alte vehicule electrice, necesita intretinere periodica. Puteti efectua singur unele verificari de rutina, iar pentru altele aveti nevoie de asistenta dealerului. Intretinerea este foarte importanta; daca respectati programul de verificari din aceasta sectiune, puteti folosi "Q11" multi ani cu usurinta si placere. Contactati dealerul Q11 pentru orice intrebari privind intretinerea sau utilizarea "Q11".

AVERTISMENT! "Q11" este vulnerabil la mediul natural, la fel ca majoritatea echipamentelor electrice sau mecanice. Evitati mediile umede; contactul direct cu apa sau umiditatea poate duce la defectiuni electrice ori mecanice ale handbike-ului, iar apa poate provoca coroziunea componentelor electronice si ruginirea cadrului.

A intrat "Q11" in contact cu apa?

1. Uscati cat mai bine apa cu o carpa;

2. Puneti Q11 intr-un loc cald si uscat, pentru ca apa sa se evapore;

3. Inainte de utilizare, efectuati toate testele de siguranta si functionare;

4. Daca observati anomalii, contactati dealerul "Q11".

In primul rand, recomandari generale

Evitati lovirea handbike-ului;

Evitati expunerea prelungita la conditii dure, precum caldura excesiva, frig sau umiditate;

Pastrati handbike-ul curat;

Verificati toate conexiunile electrice pentru a va asigura ca sunt fixate si sigure, inclusiv conexiunea cablului incarcatorului;

Cand toate luminile indicatorului bateriei sunt aprinse, bateria este complet incarcata si sistemul functioneaza corect;

Daca indicatorul bateriei are o lumina rosie care clipeste lent, bateria este descarcata si trebuie incarcata;

- Verificati toate conexiunile cablurilor pentru a va asigura ca sunt stranse si necorodate, iar bateriile trebuie asezate corect si la nivel in compartimentul lor;

◆ Toti rulmentii rotilor sunt lubrifiati si etansati si nu necesita adaugarea de lubrifiant.

In al doilea rand, verificarea produsului

1. Verificare zilnica:

Opriti alimentarea, verificati butoanele, asigurati-va ca nu sunt indoite sau rupte si ca revin corect cand le eliberati;

◆ Inspectati vizual cablurile pentru a va asigura ca nu au fisuri, rupturi sau fire expuse. Daca exista probleme cu cablul, contactati furnizorul.

◆ 2. Verificare saptamanala:

Verificati daca baza bateriei este deteriorata; faceti doar o verificare vizuala, fara a o demonta sau repara. Daca aveti intrebari, contactati furnizorul;

Asigurati-va ca toate piesele handbike-ului sunt bine conectate si nu strangeti suruburile excesiv.

Verificati franele; aceasta verificare trebuie facuta pe o suprafata orizontala, cu un spatiu liber de 1,5 metri in jur.

Verificarea franelor:

Nota: Cand se efectueaza acest test, Q11 se deplaseaza.

VI. Intretinere

1. Porniti alimentarea;

2. Verificati indicatorul bateriei pentru a va asigura ca bateria are energie;

3. Impingeti incet inainte butonul de acceleratie, parcurgeti o distanta scurta si franati; verificati daca distanta de franare este prea lunga.

3. Verificare lunara:

Verificati uzura handbike-ului; daca sunt necesare reparatii, contactati furnizorul;

◆ Pastrati "Q11" curat si ferit de impuritati precum par, alimente, bauturi, reziduuri etc. Inspectiile anuale la dealer vor ajuta la functionarea corecta a "Q11" si la evitarea problemelor.

In al treilea rand, inlocuirea bateriei

1. Asigurati-va ca handbike-ul este oprit;

2. Pentru detalii despre scoaterea bateriei, consultati "scoaterea bateriei";

3. Introduceti noua baterie.

Nota: Este important sa va asigurati ca baza bateriei este conectata ferm. RETINETI! Eliminati bateriile vechi conform reglementarilor locale privind deseurile.

In al patrulea rand, intretinere corectiva

Daca indicatorul starii bateriei nu se aprinde:

Verificati baza bateriei pentru a asigura o conexiune ferma;

Verificati intrerupatorul circuitului; daca este necesar, reporniti;

Daca toate verificarile de mai sus sunt corecte, bateria poate fi verificata cu un tester de capacitate. Testerele sunt disponibile in magazinele de instrumente auto. Deconectati bateria inainte de testare, urmati instructiunile testerului si inlocuiti bateria daca rezultatele sunt slabe. Daca Q11 tot nu primeste alimentare, contactati dealerul.

In al cincilea rand, alte situatii relevante

1. Temperatura

Unele piese ale handbike-ului sunt sensibile la temperatura.

La temperaturi foarte scazute, bateria poate ingheta. Exista multi factori care pot provoca inghetarea, precum tipul incarcatorului, modul de utilizare si compozitia bateriei (de exemplu, baterii etanse cu plumb-acid sau cu gel);

Temperatura prea ridicata poate incetini handbike-ul.

2. Depozitare:

"Q11" trebuie depozitat intr-un mediu uscat, ferit de temperaturi extreme. La depozitare, bateria trebuie scoasa. Daca nu este depozitat in aceste conditii, cadrul poate rugini si sistemul electric se poate deteriora.

3. Curatare:

Nu clatiti "Q11" cu apa si nu il puneti in contact direct cu apa;

"Q11" poate fi sters usor cu o carpa umeda; nu folositi agenti chimici pentru curatare;

4. In ce situatii este necesar service-ul

Urmatoarele pot indica o problema grava la Q11; daca este necesar, contactati furnizorul. Inainte de apel, pregatiti informatii precum numarul modelului, numarul de serie, tipul defectului etc.

◆ Zgomot excesiv al motorului ◆ Inclinare intr-o parte

◆ Firele sunt puternic roase ◆ Conectorii sunt grav crapati sau rupti

◆ Nu poate functiona ◆ Uzura severa a anvelopei

◆ Exista alimentare, dar vehiculul nu porneste. ◆ Apar vibratii puternice VII. Aspecte importante pentru conducere in siguranta

Pentru a utiliza aparatul in siguranta, respectati urmatoarele cerinte:

1. Inainte de prima deplasare, exersati intr-un spatiu deschis si stapaniti accelerarea, decelerarea, franarea si celelalte functii ale produsului inainte de a circula pe drum.

2. Circulati pe drum conform regulilor de circulatie. Se recomanda mentinerea unei viteze moderate; deplasarea la viteza maxima creste consumul, reduce autonomia si scade siguranta. Circulati pe drumuri pentru vehicule nemotorizate si nu intrati pe benzile pentru autovehicule.

3. Alegeti o suprafata plana pentru deplasare. Daca trebuie sa treceti peste obstacole, cele doua roti ale scaunului rulant trebuie sa treaca simultan; altfel exista risc ridicat de rasturnare.

4. Cand conduceti in interior, in zone aglomerate sau in supermarketuri, mentineti viteza redusa si controlati distanta de franare.

La viraje, viteza nu trebuie sa depaseasca 2 km/h. ☆

5. Acest produs nu trebuie utilizat pe ploaie. Evitati pe cat posibil trecerea prin apa; defectele cauzate de patrunderea apei nu sunt acoperite de garantie.

6. Acest produs nu este potrivit pentru spatii inchise; nu intrati in lifturi, locuinte sau statii de metrou, pentru a preveni eventualele accidente.

7. Opriti intotdeauna alimentarea cand nu va deplasati, pentru a preveni manipularea gresita de catre copii sau alte persoane.

8. Inainte de deplasare, asigurati-va ca intrerupatorul bateriei este pornit (pentru handbike cu baterie de 15 Ah).

9. Asigurati-va ca pinul rapid intra complet in gaura corespunzatoare.

10. Inainte de deplasare, asigurati-va ca toate suruburile etc. sunt stranse.

11. Nu modificati datele instrumentului dupa bunul plac pana nu va familiarizati cu handbike-ul.

VIII. Asigurarea calitatii

Acoperirea garantiei de calitate

Wisking ofera servicii de garantie pentru urmatoarele accesorii:

- Cadru principal (garantie un an)
- Ansamblu de tractare (garantie un an)
- Incarcator (garantie un an)
- Roti (garantie un an).
- Baterie (garantie un an; neincarcarea la timp, care duce la pierdere de energie, sau scaderea naturala a capacitatii de stocare nu sunt acoperite de garantie);
- Rulmentii, bucsele, comutatoarele etc. sunt piese consumabile (producatorul ofera garantie de trei luni);

Nota: Accesoriile de mai sus nu sunt acoperite de garantie daca sunt afectate de impact extern, apa, lichide, modificari neautorizate de Wisking sau demontare neautorizata.

In afara garantiei

- Toate piesele din plastic si cauciuc sunt consumabile si nu sunt acoperite de garantie;
- Anvelopele si carcasele nu sunt acoperite de garantie;
- Elementele decorative si sezutul;
- Repararea sau modificarea oricarei piese fara acordul expres prealabil al Wisking;
- Costuri de manopera pentru intretinere, telefon, transport si alte costuri fara aprobarea speciala a Wisking;
- Daune cauzate intentionat de utilizator;
- Scurgeri sau revarsari de lichid din baterie;
- Daune cauzate de abuz, manipulare gresita, accident sau neglijenta;
- Daune cauzate de operare, intretinere sau depozitare incorecta;
- Daune cauzate de inlocuirea neautorizata a bateriilor sau incarcatoarelor;
- Produsele utilizate in alte scopuri, transformate pentru uz comercial sau alte destinatii, supraincarcate ori folosite pe pante excesive etc. nu sunt acoperite de garantie;

Niciuna dintre situatiile de mai sus nu este acoperita de garantie.

Daca exista contradictii intre termenii de garantie anteriori, aceasta clauza prevaleaza.

Nota: pentru a obtine garantia produsului, clientul trebuie sa furnizeze numarul de serie exact al produsului!

Shanghai Wisking Electric Machine Co., Ltd

Aceasta garantie este valabila incepand cu 10 aprilie 2017

