

CĂȘTILE SALVEAZĂ VIEȚI!

Purtați întotdeauna o cască potrivită corect, care respectă standardele de siguranță CPSC sau CE, atunci când conduceți scuterul.

(cască corectă)

Potrivire corectă:
Asigurați-vă că casca acoperă fruntea.



Correct Fitting:

(cască incorectă)

Potrivire incorectă:
Fruntea este expusă și vulnerabilă la răniri grave.



Incorrect Fitting:

Froehead is exposed and culnerable to serious injury.

⚠ AVERTISMENT

Ca în cazul tuturor componentelor mecanice, PEO706 Rider este supus uzurii și solicitărilor ridicate. Materialele și componentele diferite pot reacționa diferit la uzură sau oboseală. Dacă durata de viață proiectată a unei componente a fost depășită, aceasta poate ceda brusc, putând provoca rănirea conducătorului. Orice fisură, zgârietură sau schimbare de culoare în zonele puternic solicitate indică faptul că durata de viață a componentei a fost atinsă și că aceasta trebuie înlocuită. Nu conduceți în mod abuziv.

⚠ ATENȚIE

În acest manual, semnul ATENȚIE indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca vătămări minore sau moderate.

⚠ AVERTISMENT

În acest manual, semnul AVERTISMENT indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca deces sau vătămări grave.

INTRODUCERE

Acest manual este conceput pentru a vă oferi informațiile necesare pentru operarea și întreținerea în siguranță a vehiculului Rider. Citiți-l cu atenție înainte de a conduce vehiculul Rider.

⚠ AVERTISMENT

Asigurați-vă că ați citit acest manual complet înainte de a conduce PEO706 Rider. Nerespectarea acestui lucru sau a instrucțiunilor poate duce la vătămări grave sau deces.

PEO706 Rider este un mijloc personal de transport. Tehnologia și procesele noastre de producție sunt dezvoltate cu teste stricte pentru fiecare scuter electric PEO706 Rider. Operarea PEO706 Rider fără respectarea conținutului acestui manual poate duce la deteriorarea PEO706 Rider sau la vătămări corporale.

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Scuter electric PEO706 Rider
- Cheie cu telecomandă
- Cablu de încărcare
- Manual de utilizare
- Oglinzi retrovizoare

Acest articol nu este o jucărie. Nu este recomandat conducătorilor sub 18 ani.

Numărul de serie al PEO706 Rider este ștanțat pe coloana de direcție și pe coloana bateriei, așa cum este indicat mai jos. Notați numărul de serie pentru referință.

ÎNTREȚINEREA BATERIEI

Bateria cu plumb-acid este integrată în dispozitiv. Nu dezasamblați dispozitivul pentru a scoate bateria și nu încercați să o separați de dispozitiv.

- La încărcarea dispozitivului, utilizați numai cablul de încărcare PEO706 inclus, destinat acestui dispozitiv.
- Nu conectați sau atașați dispozitivul ori bateria la o priză de alimentare sau direct la bricheta unei mașini.
- Nu așezați dispozitivul sau bateriile lângă foc ori în lumina directă a soarelui. Încălzirea dispozitivului și/sau a bateriei poate provoca încălzire suplimentară, fisurare sau aprinderea bateriei din interiorul dispozitivului.

- Nu continuați încărcarea bateriei dacă aceasta nu se reîncarcă în timpul de încărcare specificat. În caz contrar, bateria poate deveni fierbinte, se poate rupe sau se poate aprinde.
- Pentru a proteja resursele naturale, reciclați sau eliminați bateriile în mod corespunzător. Acest produs conține baterii cu plumb-acid. Legile locale, statale sau federale pot interzice aruncarea bateriilor cu plumb-acid la gunoiul menajer. Consultați autoritatea locală de deșeuri pentru informații privind reciclarea și/sau eliminarea disponibile.

⚠ AVERTISMENT

Nerespectarea măsurilor de siguranță enumerate mai jos poate duce la vătămări grave sau deces.

- Nu utilizați dispozitivul dacă bateria începe să emită miros, se supraîncălzește sau începe să curgă.
- Nu atingeți materialele scurse și nu inhalați vaporii emiși.
- Nu permiteți copiilor sau animalelor să atingă bateria.
- Bateria conține substanțe periculoase; nu o deschideți, nu introduceți nimic în ea și nu o distrugeți.
- Nu încercați să încărcați dispozitivul dacă bateria s-a descărcat sau emite orice substanțe. În acest caz, îndepărtați-vă imediat de baterie în caz de incendiu sau explozie.

ÎNAINTE DE A CONDUCE

⚠ AVERTISMENT

Orice PEO706 Rider care nu funcționează corect vă poate face să pierdeți controlul și să cădeți. Inspectați temeinic întregul dispozitiv înainte de fiecare utilizare și nu îl conduceți până când toate problemele nu au fost remediate.

OPERAREA VEHICULULUI RIDER

Este important să înțelegeți complet toate elementele PEO706 Rider. Dacă aceste elemente nu sunt utilizate corect, nu veți avea control deplin asupra PEO706 Rider. Înainte de a conduce rapid sau în afara unui mediu controlat, învățați funcțiile diferitelor mecanisme ale PEO706 Rider.

LISTĂ DE VERIFICARE PEO706 RIDER ÎNAINTE DE UTILIZARE

Asigurați-vă că PEO706 Rider este în stare bună de funcționare înainte de fiecare utilizare. Dacă o componentă nu funcționează corect, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

- Purtați întotdeauna o cască ce respectă standardele de siguranță CPSC sau CE. În caz de accident, casca vă poate proteja de răni grave și, în unele cazuri, chiar de deces.

⚠ AVERTISMENT

Orice scuter care nu funcționează corect vă poate face să pierdeți controlul și să cădeți. Nu conduceți un PEO706 Rider cu o piesă deteriorată: înlocuiți piesa deteriorată înainte de utilizare.

- Proprietarul trebuie să utilizeze și să opereze unitatea numai după înțelegerea deplină a tuturor componentelor și funcțiilor unității.
- Consultați medicul dacă aveți o afecțiune medicală care v-ar putea afecta capacitatea de a utiliza Rider.
- Persoanele cu afecțiuni medicale, cardiace, ale capului, spatelui sau gâtului ori cu intervenții chirurgicale anterioare în aceste zone nu sunt recomandate să utilizeze acest Rider.
- Persoanele cu orice afecțiune mentală sau fizică ce le-ar putea face vulnerabile la rănire ori le-ar putea afecta capacitatea de a recunoaște, înțelege și respecta toate instrucțiunile de siguranță nu trebuie să utilizeze acest Rider.
- Asigurați-vă că presiunea în anvelope este de 30 psi (210 kPa) înainte de utilizare.
- Asigurați-vă că bateria este încărcată complet înainte de a conduce Rider.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Dacă PEO706 Rider nu va fi utilizat o perioadă îndelungată, poate fi necesar să reîncărcați bateria la fiecare 2 luni pentru a-i menține durata de viață.
- Asigurați-vă că șuruburile de pe roțile din față și din spate sunt bine strânse înainte de fiecare utilizare.

- Verificați dacă anvelopele nu sunt uzate.
- Verificați dacă toate conexiunile sunt menținute corect pe PEO706 Rider.
- Asigurați-vă că cablurile de frână sunt bine lubrifiate. Se recomandă lubrifierea frânelor la fiecare 6 luni.
- Asigurați-vă că accelerația se mișcă lin. Trebuie să o puteți roti înainte și înapoi.
- Asigurați-vă că nu există cabluri destrămate, conexiuni slăbite, elemente de fixare lipsă sau piulițe de ax/roată lipsă.

VERIFICAREA FRÂNELOR

Un cablu conectează maneta de frână la frâne. Maneta determină plăcuțele de frână să aplice presiune pe rotoarele roților.

Trageți maneta pentru a vă asigura că frâna se mișcă liber și oprește PEO706 Rider. Dacă maneta poate fi trasă până la ghidon, frâna este prea slabă.

Când frânele nu sunt aplicate, plăcuțele trebuie să fie la 1-2 mm de rotor. Dacă sunt prea aproape, frânele sunt prea strânse. Plăcuțele trebuie să fie aliniate cu suprafața rotorului.

Reglați maneta de frână pentru a îmbunătăți sensibilitatea. Frânele se vor uza în timp. Dacă, după reglarea sensibilității, frânele nu funcționează bine, poate fi necesară înlocuirea plăcuțelor sau a rotoarelor.

Prima regulă pentru condus în siguranță este să folosiți bunul-simț. Un PEO706 Rider este vulnerabil; nu vă poate proteja într-un accident, la impact sau la pierderea controlului așa cum o poate face o mașină. Un PEO706 Rider se poate răsturna lateral sau vă poate arunca peste roata din față. Se deplasează mai repede decât un scuter obișnuit. Nu are bare de protecție sau airbaguri precum o mașină.

Această secțiune este un ghid pentru practici de condus în siguranță. Asigurați-vă că utilizați corect PEO706 Rider.

⚠ ATENȚIE

Plăcuțele și rotoarele de frână devin foarte fierbinți în timpul utilizării și pot arde pielea. Marginile pot fi, de asemenea, foarte ascuțite și pot tăia pielea. Nu atingeți plăcuțele sau rotoarele imediat după ce ați condus PEO706 Rider.

Diferite localități și țări au legi diferite privind condusul pe drumurile publice; verificați cu autoritățile locale pentru a vă asigura că respectați aceste legi.
PEO706 nu răspunde pentru amenzi sau încălcări primite de conducătorii care nu respectă aceste reglementări.

- Purtați întotdeauna o cască ce respectă standardele de siguranță CPSC sau CE. În caz de accident, casca vă poate proteja de răni grave și, în unele cazuri, chiar de deces.
- Respectați toate regulile locale de circulație: semafoare, străzi cu sens unic, indicatoare stop, treceri de pietoni etc.
- Circulați în sensul traficului, nu împotriva lui.
- Conduceți defensiv; așteptați-vă la neprevăzut.
- Acordați prioritate pietonilor.
- Nu conduceți prea aproape de pietoni și avertizați-i dacă intenționați să-i depășiți din spate.
- Încetiniți la toate intersecțiile și priviți la stânga și la dreapta înainte de a traversa.
- Respectați toate semnalele de circulație.
- Folosiți întotdeauna semnale corecte cu mâna pentru virare și oprire. Semnalizați înainte de oprire sau virare și readuceți întotdeauna ambele mâini pe ghidon înainte de oprire sau virare.
- Fiți atenți la mașinile care intră în trafic și la deschiderea bruscă a portierelor.
- Evitați gropile, grătarele de scurgere sau alte pericole de pe suprafața drumului.
- Nu vă agățați de alte vehicule.
- Nu faceți cascadorii și nu concurați în trafic.

⚠ AVERTISMENT

Utilizarea corectă a frânei este vitală pentru o oprire sigură și eficientă. Pentru a evita utilizarea greșită și posibilele răniri, nu aplicați forță bruscă sau excesivă asupra frânelor. Acționați frânele treptat și păstrați suficient spațiu pentru a vă opri complet în siguranță.

- Nu vă strecurați printre vehicule și nu virați brusc dintr-o parte în alta.
- Un accident poate pune o solicitare extraordinară asupra componentelor PEO706 Rider, provocând oboseală prematură. Componentele afectate de oboseală pot ceda brusc, ducând la pierderea controlului sau la răni grave.

ATENȚIE: CONDUSUL PE VREME UMEDĂ

Frânele nu funcționează la fel de bine în condiții umede ca atunci când sunt uscate. Se recomandă să nu conduceți PEO706 Rider pe vreme umedă, deoarece componentele electronice pot fi deteriorate dacă sunt expuse la apă.

Dacă conduceți scuterul în condiții de vizibilitate redusă, asigurați-vă că farul este aprins și că purtați îmbrăcăminte deschisă la culoare și reflectorizantă.

Gândiți-vă la siguranță atunci când conduceți. Puteți preveni multe accidente dacă vă concentrați pe siguranță. Mai jos este o listă utilă de verificare pentru conducătorii PEO706 Rider.

LISTĂ DE VERIFICARE A SIGURANȚEI

- Verificați scuterul înainte de fiecare utilizare, asigurându-vă că frânele funcționează eficient și că totul este în stare bună.
- Țineți întotdeauna ambele mâini ferm pe ghidon.
- Nu conduceți „dublu”, cu mai mult de un adult pe scaun.
- Evitați deplasarea în grupuri mari, deoarece acest lucru vă poate forța să mergeți prea aproape de alți conducători și face dificilă observarea vehiculelor și pericolelor.
- Nu conduceți peste nivelul dvs. de abilitate. Asigurați-vă că ați exersat suficient toate funcțiile și caracteristicile Rider.
- Odată cu creșterea vitezei crește și riscul. La viteze mai mari, micile denivelări pot deveni impacturi puternice, crescând riscul de rănire în caz de accident.

⚠ AVERTISMENT

Când conduceți în condiții de vizibilitate redusă, cum ar fi ceață, amurg sau noapte, este posibil să fiți greu de observat, ceea ce poate duce la o coliziune. Pe lângă menținerea farului aprins, purtați îmbrăcăminte deschisă la culoare și reflectorizantă în condiții de iluminare slabă.

- Nu conduceți cu obiecte libere atașate de ghidon sau de alte părți ale scuterului.
- Nu conduceți sub influența alcoolului sau a medicamentelor care vă pot provoca somnolență.
- Când vă apropiați de o coborâre, reduceți viteza.
- Nu utilizați abuziv PEO706 Rider.

Priviți întotdeauna înainte pentru a evita și anticipa obstacolele. Distanța față de orice obstacol viitor va varia în funcție de viteza dvs.

⚠ AVERTISMENT

Pot exista riscuri suplimentare de rănire dacă utilizați scuterul incorect. Acestea includ, dar nu se limitează la:

- sărituri cu scuterul
- trecerea peste resturi sau obstacole
- efectuarea de cascadorii
- condus pe teren accidentat/off-road
- curse cu alți conducători
- condus într-un mod neobișnuit

Exemplele de mai sus adaugă stres fiecărei părți a scuterului și pot provoca deteriorări pe termen lung. Deteriorarea scuterului poate duce la accident sau poate crește riscul de rănire. Pentru a reduce riscul, utilizați scuterul corect.

Fiți prudent când întâlniți obstacole pe drum. Dacă mergeți repede, chiar și un obstacol mic poate produce un impact semnificativ atât asupra dvs., cât și asupra scuterului. Dacă nu sunteți sigur că puteți trece în siguranță peste un obstacol, cel mai bine este fie să îl ocoliți, fie să opriți scuterul, să coborâți și să îl împingeți pe lângă obstacol.

Tendința naturală a conducătorilor este să se îndrepte spre locul în care privesc. Evitați să vă concentrați asupra obstacolelor, chiar dacă încercați să le evitați. Concentrați-vă pe porțiunea de drum pe care doriți să mergeți.

CONDIȚII DE OPERARE

NERESPECTAREA ORICĂREI MĂSURI DE SIGURANȚĂ DE MAI JOS POATE DUCE LA DETERIORAREA DISPOZITIVULUI, ANULAREA GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI, PAGUBE MATERIALE, VĂTĂMĂRI CORPORALE GRAVE ȘI DECES.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

Asigurați-vă că dispozitivul este complet încărcat înainte de prima utilizare. Înainte de a porni scuterul, așezați-vă pe el ca pe o bicicletă normală pentru a vă familiariza cu dispozitivul înainte de a utiliza motorul.

Scuterul este echipat cu un motor fără perii de 1000 W, care vă permite să accelerați (până la 15,5 mph) și să decelerați.

Pentru a vira, folosiți ghidonul în direcția în care doriți să virați. Pregătiți-vă să vă mențineți echilibrul dacă întâlniți denivelări sau suprafețe neuniforme; apoi coborâți și împingeți scuterul până la o suprafață sigură de operare.

LIMITE DE GREUTATE ȘI VITEZĂ

Limitele de viteză și greutate sunt stabilite pentru siguranța dvs. Vă rugăm să nu depășiți limitele indicate în acest manual.

- Greutate maximă: 286,6 lb
- Greutate minimă: 44 lb
- Viteză maximă: până la 15,5 mph

⚠ AVERTISMENT

Suprasolicitarea produsului prin greutate excesivă poate crește posibilitatea de rănire sau deteriorare a produsului.

AUTONOMIE DE OPERARE

Scuterul poate parcurge până la 27,96 mile cu o baterie complet încărcată, în condiții ideale. Mai jos sunt câțiva dintre factorii majori care vor afecta autonomia dispozitivului.

- Teren: distanța este maximă pe suprafețe netede și plane. Urcarea pantelor și/sau terenul accidentat reduc semnificativ distanța.
- Greutate: un utilizator mai ușor va avea o autonomie mai mare decât unul mai greu.
- Temperatura ambientală: utilizați și depozitați dispozitivul la temperaturile recomandate; astfel creșteți autonomia, durata de viață a bateriei și performanța generală.

⚠ ATENȚIE

Utilizați numai cablul de încărcare și încărcătorul incluse pentru a încărca Rider. Utilizarea unui încărcător neautorizat poate deteriora Rider.

- Asigurați-vă că în port nu există praf, resturi sau murdărie.
- Localizați cablul de încărcare și conectați capătul tată la o priză de perete cu împământare.
- Conectați capătul mamă în portul de încărcare al scuterului.
- Indicatorul de încărcare de pe încărcător trebuie să devină ROȘU, indicând că dispozitivul se încarcă.
- Când indicatorul ROȘU de pe încărcător devine VERDE, dispozitivul este complet încărcat.
- O încărcare completă poate dura până la 10 ore.
- După încărcarea completă, scoateți cablul de încărcare din priză.
- Ridicați clapeta portului de încărcare și apăsați-o pentru a o fixa la loc.

- Viteză și stil de condus: menținerea unei viteze moderate și constante produce distanța maximă. Deplasarea la viteze mari perioade lungi, pornirile și opririle frecvente, mersul la ralanti și accelerările sau decelerările frecvente reduc distanța totală.

⚠ AVERTISMENT

Nu virați brusc sau la viteze mari pentru a evita pericolul. Nu virați și nu conduceți rapid pe pante, deoarece acest lucru poate provoca răniri.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- Nu expuneți dispozitivul la lichide, umezeală sau umiditate, pentru a evita deteriorarea circuitelor interne.
- Nu utilizați solvenți de curățare abrazivi pentru a curăța dispozitivul.
- Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, deoarece acest lucru va scurta durata de viață a dispozitivului electronic, va distruge bateria și/sau va deforma anumite componente din plastic.
- Nu aruncați dispozitivul în foc, deoarece poate exploda sau arde.
- Nu expuneți dispozitivul la contact cu obiecte ascuțite, deoarece acestea vor provoca zgârieturi și deteriorări.
- Nu lăsați dispozitivul să cadă de la înălțime, deoarece poate deteriora circuitele interne.
- Nu încercați să dezasamblați dispozitivul.
- Utilizați numai încărcătorul furnizat de PE0706.

⚠ AVERTISMENT

Evitați utilizarea apei sau a altor lichide pentru curățare. Dacă apa sau alte lichide pătrund în scuter, acestea vor provoca deteriorări permanente ale componentelor interne.

PE0706 RIDER DIAGRAM



FEATURES/PARTS

1. Rear-view Mirror
2. Front Brake Lever
3.
4.

CARACTERISTICI/PIESE

1. Oglindă retrovizoare
2. Manetă frână față
3. Far
4. Anvelopă

PE0706 Dashboard




DIAGRAMA GHIDONULUI



1. Frână spate
3. Comutator fază scurtă/fază lungă
4. Afișaj instrumente
5. Comutator înainte / înapoi
6. Frână față
7. Comutator semnalizare
8. Claxon
9. Contact
10. Comutator lumini
13. Accelerație

SPECIFICAȚII

Model: PEO706 Rider
Sarcină: 286,6 lb (129 kg)
Viteză max.: până la 15,5 mph (45 km/h)
Autonomie max.: până la 27,96 mile (45 km)
Unghi max. de înclinare: 20°
Gardă la sol min.: 5 inchi (12,7 cm)
Tip frâne: frână față pe disc și frână spate pe tambur
Absorbție șocuri: furcă de suspensie față, două amortizoare spate rezistente
Înălțime ghidon: 37 inchi (93,98 cm)
Dimensiune anvelope: lățime 3 inchi (7,62 cm); raport span 90%; diametru 10 inchi (25,4 cm)
Motor: 1500 W
Timp de încărcare: până la 8 ore
Tip baterie: plumb-acid
Tensiune baterie: 12 V
Capacitate baterie: 45 Ah
Cerințe alimentare: AC 100-240 V, 50-60 Hz

NOTĂ: Viteza maximă și autonomia maximă pot varia în funcție de, dar fără a se limita la: sarcina utilizatorului, terenul drumului, temperatura de operare, obiceiurile de conducere și temperaturile ambientale.

CONTACT

1. PORNIREA SCUTERULUI
Rotiți cheia în sensul acelor de ceasornic la „START” pentru a porni motorul.

2. OPRIREA SCUTERULUI
Pentru a opri scuterul, rotiți cheia la „OFF”.

3. DESCHIDEREA SCAUNULUI
Rotiți cheia la „OPEN” pentru a debloca și deschide capacul scaunului.

4. BLOCARE
Împingeți cheia și rotiți-o la „LOCK” pentru a bloca scuterul.



COMENZI ȘI AFIȘAJ

1. VITEZOMETRU
Afișează viteza curentă în mph.

2. SEMNALIZARE
Indică semnalizarea la stânga sau la dreapta.

3. INDICATOR LUMINI
Indică dacă farurile sunt aprinse/oprite.

4. INDICATOR DURATĂ BATERIE
Afișează energia rămasă în baterie.



TELECOMANDĂ

1. BLOCARE
Apăsați o dată pentru a activa alarma/armarea.

2. DEBLOCARE
Apăsați o dată pentru a dezarma alarma.

3. ALARMĂ
Apăsați o dată pentru a declanșa alarma.

4. PORNIRE DE LA DISTANȚĂ
Apăsați de două ori pentru a porni scuterul de la distanță. Funcționează pe o rază de 15 picioare față de scuter.



COMPARTIMENTUL SCAUNULUI

Rider-ul dvs. este prevăzut cu un compartiment sub scaun pentru depozitare suplimentară și pentru adăpostirea bateriei.

Pentru a accesa compartimentul scaunului, introduceți cheia în contact și rotiți-o la „OPEN”.

To access the seat compartment simply put the key in the

MANUAL DE OPERARE PEO706

(1) Sistem de parcare: țineți maneta de frână și apăsați tija de parcare.
(2) Manetă de schimbare a vitezei: viteza I 0-25 km/h; viteza II 25-40 km/h.
(3) Sistem de încărcare.

PE0706 Operation Manual

PE0706 Operation Manual


(1)Parking system: Hold the brake handle and press down the parking rod



(2)Speed shifting lever: First speed 0-25km/h Second speed 25-40km/h



(3)Charging system



MONTAREA OGLINZILOR RETROVIZOARE

1. Scoateți oglinzile retrovizoare din cutie.
2. Montați oglinzile retrovizoare prin înșurubarea oglinzilor (cu suporturi) în garniturile indicate în diagrama de mai jos.

1.

2. Attach the rear-view mirrors by screwing the mirrors (with posts) into the grommets shown in the diagram below.

Oglinzi

Garnituri



CHARGING YOUR RIDER

- Locate the charging port underneath the front end of the seat.

ÎNCĂRCAREA RIDER-ULUI

- Localizați portul de încărcare sub partea frontală a scaunului.



• Ridicați clapeta portului de încărcare pentru a dezvălui portul de încărcare.



Beneath the storage area, you will find the
1. Main Circuit Breaker :
2. Rechargeable Battery Compartment

Sub zona de depozitare, veți găsi:
1. Întrerupătorul principal de circuit
2. Compartimentul bateriei reîncărcabile



(4) Scaun față: deplasare înainte și înapoi.
(5) Reglarea spătarului scaunului.
(6) Indicator alimentare: după încărcare completă 100%, scoateți încărcătorul.

PE0706 Operation Manual


(4) Front seat : move forward and back



(5)Seat backrest adjust:



(6)Power indication :after 100% fully charged ,pls pull out the charger



CONDUCEREA RIDER-ULUI

După parcurgerea listei de verificare înainte de utilizare, urmați pașii de mai jos pentru a începe să conduceți Rider.

1. Asigurați-vă că frâna de parcare este dezactivată. Frâna de parcare se află pe frâna din partea stângă. Clema menține tensiunea în cablurile de frână pentru a păstra unitatea staționară când nu este utilizată.

Activați frâna de parcare apăsând această clemă spre maneta de frână în timp ce strângeți frâna din stânga. Clema va face clic spre interior.



2. Introduceți cheia în contact și rotiți-o în sensul acelor de ceasornic în poziția „ON” pentru a porni Rider.

3. Afișajul instrumentelor se va aprinde.

4. Setați viteza maximă cu ajutorul comutatorului de viteză cu trei poziții:
„I” - viteză maximă: 6 mph.
„II” - viteză maximă: 12 mph.
„III” - viteză maximă: 15,5 mph.



5. Rotiți încet accelerația spre dvs. PEO706 Rider va începe să se deplaseze înainte.



6. Când PEO706 Rider începe să se deplaseze înainte, puneți picioarele în fața dvs., pe suportul pentru picioare. Viteza va fi determinată de rotirea accelerației și de setarea nivelului de viteză.



7. Pentru a opri Rider, eliberați accelerația și strângeți încet frânele față și spate cu ambele mâini până când ajungeți la oprire completă.



*Nu încercați să opriți brusc, deoarece acest lucru poate duce la răniri sau la deteriorarea discurilor de frână.

⚠ AVERTISMENT

Utilizarea corectă a frânei este vitală pentru o oprire sigură și eficientă. Pentru a evita utilizarea greșită și posibilele răniri, nu aplicați forță bruscă sau excesivă asupra frânei. Acționați frâna treptat și păstrați suficient spațiu pentru a vă opri complet în siguranță.


Respectați toate legile locale, statale și federale privind reciclarea, manipularea și eliminarea bateriilor cu plumb-acid.

• Bateriile cu plumb-acid sunt considerate materiale periculoase. Vă rugăm să respectați toate legile locale, statale și federale privind reciclarea, manipularea și eliminarea bateriilor cu plumb-acid.

⚠ AVERTISMENT

Solicitați imediat asistență medicală dacă sunteți expus la orice substanță emisă de baterie.

THAT IS EMITTED FROM THE BATTERY.



GARANȚIE

Pentru informații despre garanție, vă rugăm să contactați agentul local.

F

Affix Serial Number Label Here:


Lipiți aici eticheta cu numărul de serie:

DESIGN

PE0706 Rider este conceput pentru a fi controlat ușor, oferind o formă de deplasare sigură și stabilă. Bateria reîncărcabilă integrată vă permite să îl alimentați ori de câte ori călătoriți. Farul LED foarte luminos și luminile de frână oferă siguranță în timpul deplasării. Rider necesită 8 ore de încărcare pentru o încărcare completă.

PERFORMANȚĂ

PE0706 Rider este un scuter electric modern, echipat cu un motor puternic și frâne receptive, ceea ce îl face mai ușor și mai sigur de controlat, permițându-vă să parcurgeți până la 27,9 mile la o viteză de până la 15,5 mph.



- AUTONOMIE DE PÂNĂ LA 27,9 MILE
- VITEZĂ MAXIMĂ DE PÂNĂ LA 15,5 MPH
- SUPORTĂ PÂNĂ LA 286,6 LB
- SE ÎNCARCĂ COMPLET ÎN PÂNĂ LA 8 ORE